

長期未使用の場合のエンジン始動注意事項



エンジンオイル確認する



補給口



オイル確認



ない場合はボトルのオイルを注入する



バッテリー 一端子接続



燃料コックを開ける



ティックラーを10回程度押す



放口上部の栓を外す



呼水をいれる



エンジン始動

排水ポンプ収納時の注意点



燃料コックを閉めてエンジンを動かしエンジンが止まるまで継続する。その際空運転はしない。



吸口下、ドレインを開放し水抜きをする。冬季間凍結注意。



オイルを補給



燃料タンクを空にする。



バッテリーマイナス端子を外す



オイルを確認する